

Suport grilaj parazăpezi

Țigla de prindere trebuie prinsă pe cât posibil în apropierea căpriorului

Țigla de prindere din aluminiu trebuie fixată cu 2 buc. șuruburi zincate
Șurubul trebuie să pătrundă minim 40 mm în șipcă

Distanța între țiglele de prindere să fie maxim 85 de cm.

